

Карманный штатив ФЭД

Данный текст идентичен оригинальной **Инструкции**.

Карманный штатив ФЭД предназначен для установки малоформатных фотоаппаратов во всех случаях фотографирования, когда требуется неподвижная установка фотоаппарата (съёмки с длинными выдержками, самосъёмка с помощью автоспуска и т.д.).

Карманный штатив состоит (см. рис. 1) из металлической трубки—2 с зажимным винтом, штативного винта—4, присоединённого к трубочине на шаровом шарнире—1, который зажимается гайкой, и хвостовика трубочины—3. Картонная прокладка на опорной шайбе штативного винта предохраняет фотоаппарат от повреждений при пользовании штативом.




Рис. 1

Струбцина штатива даёт возможность использовать для установки фотоаппарата различные предметы толщиной до 30 мм, при этом шарнир штатива обеспечивает закрепление фотоаппарата в любом положении, независимо от положения струбцины (см. рис. 2).



Рис. 2

Хвостовик струбцины позволяет прикрепление штатива в туристических условиях к любому деревянному предмету (стене, забору, дереву).

При подготовке к съёмке, выбрав подходящий предмет для прикрепления штатива, сначала закрепляют на этом предмете струбцину. Если штатив крепится ввинчиванием хвостовика в вертикальную поверхность, то струбцину следует располагать винтом вниз. В таком положении зажимной винт вывинчивается так, чтобы его конец упёрся в поверхность, создавая дополнительный упор для струбцины (см. рис. 3).




Рис. 3

Прикрепив надёжно струбцину, навинчивают на штативный винт фотоаппарат, затем, освободив гайку шарнира, устанавливают фотоаппарат по видоискателю в нужном для съёмки положении и фиксируют его затяжкой гайки шарнира.

Во всех случаях съёмки со штатива следует пользоваться спусковым тросиком.