

Футляр для источников тока ШП

Данный текст идентичен оригинальному **Руководству по эксплуатации** версии 1979 года.

1. Общие указания

Футляр ШП предназначен для размещения в нём источника постоянного тока (батареи типа 3336 Л), используемого в качестве выносного источника питания для киносъёмочных аппаратов «Спорт-2», «Спорт-3».

2. Комплект поставки

- 2.1. Футляр для источников тока ШП 1
- 2.2. Коробка 1
- 2.3. Руководство по эксплуатации футляра ШП 1

3. Правила эксплуатации футляра

Для того чтобы поместить батарею в футляр, отогните контакты батареи, как показано на рис. 1, отведите одну из пружинных петель 1 (рис. 2) на корпусе 2 футляра в направлении, указанном стрелкой, и снимите крышку 3 с электропроводом 4; поместите батарею в корпус, закройте крышку 3 так, чтобы «+» батареи совпал со знаком «+» на корпусе и крышке футляра.

Подключите источник питания к киносъёмочному аппарату при помощи контакта 5.

При киносъёмке в холодную погоду (при температуре воздуха +5°C и ниже) футляр с источником тока следует держать в тёплом месте (например, во внутреннем кармане пальто).



Рис. 1




Рис. 2

4. Свидетельство о приёмке

Футляр соответствует техническим условиям, утверждённым Экспертным советом Всесоюзного постоянного павильона лучших образцов товаров народного потребления.

Дата выпуска _____
 Контролёр ОТК № _____

5. Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправностей по вине предприятия потребитель в течение одного года со дня приобретения футляра имеет право на бесплатное устранение их в мастерской гарантийного ремонта.

Адрес мастерской сообщается магазином.

Претензии не принимаются, если неисправность возникла в результате небрежного обращения потребителя или несоблюдения правил эксплуатации, а также при отсутствии гарантийных талонов со штампом магазина и датой продажи.

Приём и отправку почтовых посылок с футлярами мастерские гарантийного ремонта, за исключением оптико-механического ателье в Ленинграде, не производят.

При отсутствии мастерской гарантийного ремонта футляр в полном комплекте с указанием неисправностей следует выслать по адресу: 191186, Ленинград, Невский пр., 20, оптико-механическое ателье.

Владельцы футляров, проживающие в Москве, могут пользоваться услугами мастерской, расположенной по адресу: ул. Неждановой, д. 4.

Розничная цена футляра – 2 руб.

Тип. ЛОМО, зак. № 6328, 17.09.79